

ISTRUCIONI PER MATERIALE ADESIVO REMOVIBILE

Materiali necessari

Il pannelli che compongono i fotomurali: La carta da parati stampata è servita in strisce da 30 cm a 130 cm a seconda delle dimensioni di ogni murale.

Una tela o camoscio: sarà necessario premere con cura i pannelli e rimuovere eventuali bolle d'aria durante o dopo il collocamento.

Applicazione generale di un foto-murale

⚠ Prima del posizionamento si consiglia di verificare che le parti del fotomurale si adattano perfettamente. Si consiglia che sia presente in tutto il processo di collocamento e di leggere attentamente le istruzioni prima dell'installazione di collocamento.



1. Preparare la parete o su superficie dove si desidera installare:

Il muro o la superficie di applicazione deve essere il più liscia e pulita possibile. Possiamo usare una spatola (spatola di applicazione) per rimuovere le imperfezioni più grandi e carta vetrata per la più bella tocca. Se il muro avesse crepe, dovrebbe essere coperto con stucco e lasciare asciugare.

2. Ordina i pannelli del murale:

Poiché si tratta di una composizione fotografica, è meglio iniziare con un lato. Misurare la parete fino a dove il primo pannello raggiungerà. Utilizzare un filo a piombo o livello per contrassegnare la verticale esatta. Tracciare una linea sul muro come riferimento.



3. Rimuovere la carta protettiva:

Rimuovere con cura la carta indietro dalla parte superiore del primo pannello da collocare.

4. Posizionare il primo pannello:

Afferrare il pannello in alto e metterlo in cima alla parete o superficie da installare. Rimuovere lentamente il resto della carta di dietro, e con l'aiuto di un panno di camoscio o dovremo installare il pannello in basso, delicatamente per rimuovere eventuali bolle d'aria.



5. Posizionare i pannelli a parete:

Abbiamo messo il resto dei pannelli, utilizzando come riferimento l'ultimo installato. Essi dovrebbero sovrapporsi un cm e mezzo (15 mm tra le due di essi), l'immagine è ripetuta in questo spazio.

6. Tagliare il materiale in eccesso:

Una volta installato completamente il murale dovrà tagliare la carta in eccesso dal soffitto e il battiscopa. Per questo usiamo un cutter o strumento simile, facendo attenzione a non strappare la carta. Se rimangono bolle d'aria, si possono rompere con un ago.



7. Gli angoli difficili:

- In luoghi come spine o switch abbiamo bisogno di un po' di abilità di più per un finale soddisfacente. Iniziamo togliendo l'alimentazione e la rimozione del meccanismo trim. Poi facciamo due tagli in diagonale unendo le estremità del gap e pieghiamo il materiale in eccesso all'interno. Finiamo il processo di sostituzione del pannello.

- Per coprire la parte posteriore di un radiatore, possiamo fare un taglio orizzontale sulla carta per andare in giro le staffe e tubi. Per incollare, possiamo usare una spazzola con setole e coprire con un panno. Così, ci spingerà la carta con la scopa, incollando al muro dietro il radiatore.

- Gli angoli rappresentano uno dei luoghi di difficile accesso. Cominceremo a regolare il pannello dell'angolo, lasciando due o tre centimetri di sovrapposizione. Guidati da un righello, taglieremo con un cutter la parte che rimane e lo rimuoveremo. Infine, solleviamo il bordo per eliminare il taglio sotto e torneremo a incollare arrotondando i bordi.