

ISTRUCIONI DI COLLOCAZIONE DEI MURALI

Materiali necessari

I pannelli che compongono il foto-murale. La carta da pareti stampata sarà servita in strisce tra 30 e 125 cm secondo le circostanze di ogni murale.

Colla di collocazione. La potrà trovare in qualsiasi negozio di vernici. È servita in piccoli sacchetti per mescolare con acqua. Noi includiamo i sacchetti necessari per i metri quadrati che ha il fotomurale. Avrà bisogno di un contenitore per mescolare quella colla, questo può essere un secchio di plastica. Per favore miscelare bene per non avere dei grumi e per ottenere una pasta omogenea. Dovrà spargere la polvere e miscelare bene. Per applicare la colla può utilizzare un pennello grande.

Un tessuto per rafforzare e rimuovere le bolle d'aria, una volta immessi sul muro. Una volta eliminate queste bolle si farà un vuoto tra il fotomurale e la superficie, eccetto le giunte. Deve aspettare qualche minuto benché la colla si solidifichi per poter fare pressione sulle giunte con attenzione.

Applicazione generale di un foto-murale



Le consigliamo essere presente durante tutto il processo di collocazione e leggere bene le istruzioni prima dell'installazione.



1. Preparare il muro

Deve lasciare il muro il più liscio possibile se non è così, per questo possiamo utilizzare una spatola per rimuovere le imperfezioni più grandi e dopo una carta vetrata per i migliori ritocchi. Se il muro avesse qualche fessura, dovrebbe coprirlo con stucco e lasciare asciugare.

2. Preparare l'ordine delle strisce che saranno poste

Essendo una composizione fotografica è meglio cominciare con una delle estremità. Misuri il muro fino dove finirà la prima striscia. Tirare un filo di piombo per spuntare l'esatta verticale, Lei può utilizzare anche un livello. Tracciare una linea sulla parete che Le servirà come punto di riferimento.

3. Collare la prima striscia

Collare la prima striscia sul retro con il pennello e faccia la stessa cosa con il muro sulla zona dove sarà collata la prima striscia di carta. Siano molto attenti con le estremità che devono essere bene incollate. Lasciate la colla riposare per circa 5 minuti.

4. Situare il primo pannello

Prendiamo la carta in cima e si cologa sulla parte superiore della parete, mantenendo piegata la parte inferiore, senza toccare la parte stampata con la parte incollata-questo eviterà che la carta si colle sulla parte inferiore troppo precoce-. Alliniamo la striscia di carta con la linea che abbiamo tracciato prima. Incolleremo la carta di giù sù, rimuovendo l'aria spingendo le buche con un panno fino agli estremi.

5. Incollare i pannelli sulla parete

Lasciamo cadere la parte inferiore della striscia e la colliamo nello stesso modo. Poniamo le strisce restante, utilizzando come riferimento l'ultima striscia che abbiamo messo. Si devono sovrapporre circa 1 centimetro, l'immagine si ripete in questo spazio. Dobbiamo essere attenti quando si unino le strisce, come i bordi di unione non si devono osservare.

6. Tagliare l'eccesso di materiale

Una volta asciutto l'adesivo della carta, dovremo tagliare il materiale rimanente del soffitto e dal pavimento. Per questo utilizziamo un cutter e un righello o delle forbici, con attenzione per non danneggiare la carta. Se rimangono delle bolle d'aria dovremo pungerle con un ago prima di asciugarsi l'adesivo e collare di nuovo con attenzione.

7.- Gli angoli difficili

- Una volta asciutto l'adesivo della carta, dobbiamo tagliare la carta restante del soffitto ed il battiscopa. Per questo prenderemo un cutter supportato su una regola oppure anche delle forbici, con attenzione per non strappare la carta. Se rimangono delle bolle d'aria dovremo pungerle con un ago prima che la colla si asciughe e collare di nuovo con attenzione.
- Per incollare la zona posteriore di un radiatore dobbiamo fare delle incisioni orizzontali sulla carta per potere accerchiare i sopporti e le provette. Per collarlo possiamo ricorrere ad una scopa e coprire con un tessuto. Così spingiamo la carta con la scopa, collandola sulla parete, dietro il radiatore.
- Gli angoli sono dei luoghi di accesso difficile. Prima dobbiamo ponere la striscia sul angolo, ma con un po' di carta di qualche centimetro più. Per essere bene messo si può ricorrere ad un filo a piombo. Supportato su una regola, taglieremo con un cutter ciò che rimane sempre con la regola per non rompere la carta. Alla fine innalziamo la margine per rimuovere il taglio di giù e colliamo di nuovo, livellando le margini. recurrir a una plomada. Apoyado en una regla, cortaremos con un cutter el sobrante y retiraremos lo que hemos cortado, siempre con la regla como guía para evitar que el papel se rompa. Por último, levantamos el borde para retirar el recorte de debajo y volvemos a pegar, alisando los bordes.



MOLTO IMPORTANTE: MAI SI DEVE PREMERE LA COLLA ASCIUTA SOPRA L'IMMAGINE STAMPATA, LE PUÒ DANNEGGIARE. LA COLLA SI DEVE RITIRARE QUANDO È UMIDA

ISTRUZIONI SUPPLEMENTARI PER QUANTO RIGUARDA LA SUPERFICIE

Tipi di superfici

Legno non poroso:

Levigatar sempre prima di applicare la pittura murale, se i pori sono chiusi il murale cadrà.

Superfici molto porose:

La superficie deve essere preparata un giorno prima. Con la colla stessa devi dipingere la superficie e lasciare asciugare. Il giorno dopo si colloca il murale seguendo le istruzioni.

Vetr:

- Si consigliano i prodotti auto-adesivi(vinili decorativi)
- Noi non consigliamo di posizionare murales.

Consulenza per quanto riguarda gli angoli e le sovrapposizioni

È necessario applicare la stessa quantità di colla, sia agli angoli e si sovrappone, come al centro del murale. Ci sono alcuni rulli speciali per essere in grado di applicare bene questa colla. Se esce è necessario rimuoverlo mentre bagnato, non rimuoverlo quando è asciutto, per non danneggiare il murale.

Proporzioni della miscela della colla con acqua

Colla Metylan Carte Pesanti

- 25 grammi – 3 m2 – 0,5 litri d'acqua
- 40 grammi – 5 m2 – 0,8 litri d'acqua
- 80 grammi – 10 m2 – 1,6 litri d'acqua